

調布ワンセグ 視聴設定方法

お手持ちの携帯電話は、ワンセグ対応のスマートフォンですか？

Androidスマートフォン

iPhone など
ワンセグ機能が
無い機種

ケータイ
(ガラケー、フィーチャーフォン)

SHARP
AQUOS
シャープ SHシリーズ

その他
ワンセグ対応機種

au
SoftBank

docomo


視聴できません

チャンネル設定アプリ
をインストール

調布ワンセグ
電気通信大学U.E.Cast




QRコードから、もしくは
「調布ワンセグ」で検索



受信エリアで
クリックすると、
30chで視聴
アプリが起動
します。

調布ワンセグの受信可能エリア内で、
アプリ一覧(メニュー)から
「テレビ」もしくは「ワンセグ」を選択し
視聴アプリを起動してください



メニュー
を起動


ケータイの方向キー

スマートフォンの画面

QRコードで設定





QRコードを
読み取り、
設定用WEB
ページの
「視聴する」
をクリック



起動したら、リモコン番号①番「NHK総合」を選択後、
チャンネルの左右ボタンの右(→)を長押し(3秒間)すると、
スキャンが始まり30ch「調布ワンセグ」が視聴できます。

【チャンネルリストにあらかじめ登録する方法: 非推奨】

メニューボタンを押して、「設定」を選択、設定画面が出てくるので、
「チャンネル設定」を選択してください。その後、「チャンネルリスト編集」を選択し、
「新規作成」を選択、「自動設定」もしくは「現在地から設定」を選択してチャンネル
スキャンを実行してください。11チャンネルに「調布ワンセグ」が登録されます。



↑スマートフォンの
画面上のボタン例



ケータイの「→」方向キー

チャンネルスキャンにより、これまで見ていた放送局が視聴できなくなる場合があります。
その場合は「チャンネルリスト選択」から従来のリストを選択して元に戻してください。